SECTION:4

(France)

### SECTION 4

### PROCEDURES NORMALES

	TABLE DES MATIERES	
	TABLE DES MATILRES	
4.1	INTRODUCTION	2
4.2	VITESSES NORMALES D'UTILISATION	2
4.3	LISTES DES CONTRÔLES ET PROCEDURES	4
4.0	4.3.1 VISITE DE PREVOL	4
	4.3.2 AVANT LA MISE EN ROUTE DU MOTEUR	8
	4.3.3 MISE EN MARCHE DU MOTEUR - MOTEUR FROID	8
	4.3.4 Mise en route du moteur – moteur Châud	8
	4.3.5 PRECHAUFFAGE ET CONTROLE FONCTIONNEL	9
	4.3.6 ACTIONS VITALES	9
	4.3.7 DECOLLAGE	10
	4.3.8 MONTEE EN ROUTE	11
	4.3.9 CROISIERE	11
	4.3.10 AVANT L'ATTERRISSAGE	11
	4.3.11 ATTERRISSACE	12
	4.3.12 Apres LATTERRISSAGE	12
	4.3.13 ARRIMAGE DE L'AMON	13
4.4	AUTRES PROCEDURES -	13
	4.4.1 AVITABLEMENT >	13
	4.4.2 ROMAGE A	15
	4.4.3 ETAT DE L'HEUCE	17
	4.4.4 DECOLLAGE AVEC VENT LATERAL	17
	4.4.5 CROISIERE	. 17
	4.4.6 ATTERRISSAGE AVEC VENT LATERAL	17
	44.7 REMISE DES CAZ	18
	4.4.8 REDUCTION DE BRUIT	18
	4.4.9 HUMIDITE APPARENTE	18
	4.4.10 ARRET DU MOTEUR	18
	4.4.11 MISE EN ROUTE DU MOTEUR AVEC UNE BATTERIE EXTERNE	19

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 41

SECTION :4 (France)



### PROCEDURES NORMALES

### 4.1 INTRODUCTION

La section 4 fournit les check-lists et autres procédures pour l'utilisation normale de votre avion.

### 4.2 VITESSES NORMALES D'UTILISATION


Les vitesses suivantes sont basées sur une masse maximale de 700 kg et peuvent être employées pour n'importe quelle masse inférieure

Décollage		
Мо	ntée initiale, 1 cran de volets	75 KIAS
Dé	collage court, vitesse aveć 1 cran de volets à 50 pieds	71 KIAS
	and les obstacles sont dégagés, rentrer les volets et	85 KIAS
Montée volets		v.
	rmale	85 KIAS
Me	illeur taux de montee, à basse altitude	85 KIAS
	illeur angle de montée à basse altitude	85 KIAS
No-	te : le meilleur angle dé dégagement d'obstacle est avec	1
un	cran de volets a 75 KIAS; mais ne pas maintenir ces	
	aditions plus longtemps que nécessaire car ceci peut	
cai	user des températures excessives du moteur	
Approche :		
No. CAD	proche normale, pleins volets	65 KIAS
Ap.	proche terrain court, pleins volets	65 KIAS
Atterrissage n		
'Ap	pliquer plein gaz, vitesse	70 KIAS
Rer	ntrer les volets jusqu'à un cran, quand dégagé des	
	stacles	
Ren	ntrez alors les volets entièrement et continuer à monter	KIAS
à 25	KIAS ou plus	
Vīt	esse maximale recommandée en atmosphère turbulente	91 KIAS
REVISION 0	DATE: 12.11.1999	Page 42
	ABIRU UL Owners Manual de JABIRU Aircraft Pty Ltd P/No JPOM04 du C	

SECTION :4 (France)

Vitesse de vent de travers démontrée

14 nœuds



REVISION O

DATE: 12.11.1999


Page 43

SECTION:4 (France)

### 4.3 LISTE DES CONTROLES ET DES PROCEDURES

#### 4.3.1 VISITE DE PREVOL

Avant le vol, l'avion doit être inspecté selon les listes de contrôles suivantes et dans l'ordre montré dans le diagramme suivant :



NOTE: Vénifier l'avion dans son ensemble pendant le tour d'inspection. Par temps froid, enlever même les petites accumulations de givre, de glace ou de neige sur les ailes, la queue et les gouvernes. En outre, s'assurer que les tringles des commandes et les câbles sont exempts de glace et peuvent bouger librement. VISITE DE PREVOL

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 44

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

#### 1 CABINE

	· <del>-</del>	
1	Manuel de vol	DISPONIBLE DANS L'AVION
2	Fixation des commandes	Défaire la ceinture de sécurité
3	Interrupteurs d'allumage	ARRET
4	Interrupteur général	ARRET
5	Robinet d'essence	MARCHE AND
. 6	Ceintures de sécurité	VERIFIER état et sécurité
7	Supports des gaînes des téléflex et extrémités des tiges	VERIFIER la libre rotation et le jeu, boulons d'ancrage fixes sur l'arrière des sièges
8	Support de la gaïne du téléflex de profondeur et extrémité de la tige	VERIFIER à libre potation et l jeu, boulon fixé et l'ancrage sur le faisceau principal bloqué
9	Tiges de la roue avant et de la dérive et extrémités de tige	VERIFIER la sécurité et le libre
10	Commande de volets	VERIFIER le libre mouvement et le bloquage des boulons
11	Commandes d'accélérateur et du réchauffage carburateur	VERIFIER le libre mouvement et la course
12	Levier du frein	VERIFIER le libre mouvement et la pression
2 CARBI	URANT	
1	Quantifé de cappurant	VERIFIER le nīveau dans le réservoir
2	Contrôle pour l'eat dans l'essence	Avant le premier vol du jour et après chaque réapprovisionnement en carburant, purger de l'essence dans un verre et vérifier l'eau et les impuretés
3	Bolichon de remplissage	Vérifier le serrage

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 45

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

3 TRAI	N D'ATTERRISSACE GAUCHE	
1	Boulons de fixation	VERIFIER la sécurité
2	Pneu	VERIFIER la pression et l'état
4 PRISE	STATIQUE	
1	Prise statique	Vérifier la non obstruction
5 EMPE	ENNACE	
	Blocage de la queue	DEBRANCHER
	Couvernes	VERIFIER le libre mouvement
	Téléflex de la direction de la	VERIFIER le libre mouvement et la fixation
	profondeur et du trim	
6 AILE	DROITE - BORD DE FUITE	
1	Aileron	VERIFIER le libre mouvement et la fixation
2	Volet	VERIFIER la fixation
3	Tiges de commande et téléflex	EXAMINER les boulons de commande
		d'aileron et du volet, les écrous et la
		tringle de commande des volets pour
		assurer la sécurité. EXAMINER les
		extrémités de tige pour assurer la liberté
7 80 5	DROITE	de rotation et contrôler le jeu
7 AILE	Arrimage éventuel	ENLEVER
2,*	Pneu	VERIFIER la pression appropriée et l'état
3	Boulons de fixation du hauban	VERIFIER
		on des haubans doivent pouvoir tourner. NE
	PAS SERRER. S'assurer que l'écrou	
4	Boulons de fixation de l'aile	VERIFIER
5	Tube pitot	ENLEVER la protection et examiner

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

#### 8 NEZ

1	Hélīce et cône	VERIFIER l'état et la fixation
2	Capot	ENLEVER et VERIFIER la sécurité des
	•	éléments du moteur et des systèmes, en
		particulier bâtis, bougies d'allumage,
		câblage, tuyaux de carburant etc.
		Contrôle des fuites d'huile
3	Niveau d'huile du moteur	VERIFIER et refaire le plein au besoin.
		Nettoyer n'importe quelle tâche d'huile
		(renversée)
4	Capot	VERIFIER les agrafes et placer les goupilles
		de sécurité
5	Roue avant	VERIFIER la pression et l'état
9 AILE C	GAUCHE 4	
1	Pneu gauche	VERIFIER la pression et son état
2	Boulons du hauban	VERIFIER
	ATTENTION : les toulons des haut	bans d'aile doivent être libres. NE PAS SERRER.
	S'assurer que l'écrou couche just	
3	Boulons de fixation de l'aile	VERIFIER
4	Arrimage eventue	ENLEVER
10 AILE	CAUCHE BORD DE FUITE	
14	Aileron	VERIFIER le libre mouvement et la fixation
2	Volet	VERIFIER la fixation

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 47

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION:4 (France)

3 Tiges de commande et téléflex

EXAMINER les boulons de commande d'aileron et du volet, les écrous et la tringle de commande du volet pour assurer la sécurité. EXAMINER les extrémités de tige pour assurer la liberté de rotation et contrôler le jeu

#### 4.3.2 AVANT LA MISE EN ROUTE DU MOTEUR

1	Visite Prévol	EXECUTER
2	Ceinture de sécurité	AJUSTER et VERROUILLER
3	Robinet d'essence	OUVRIR
4	Radio / intercom	ARREI
5	Freins de parking	ESSAYER OF BLOQUER

#### 4.3.3 MISE EN MARCHE DU MOTEUR - MOTEUR FROID

		van en
1	Réchauffage carbu	FROID
2	Starter	MARCHE
3	Gaz	FERME
4	Pompe electrique	MARCHE
5	Chamb dhelice	LIBRE
6	interrupteur général	MARCHE
7	interrupteurs d'allumage	MARCHE
8	Bouton démarreur	POUSSER
9	Note : si le démarreur fait tourne démarrera pas	er le moteur en dessous de 300 tr/mn, il ne
10	Contrôler le fonctionnement de	tous les instruments moteur

11 Starter

REVISION 0 DATE: 12.11.1999

Page 48

Traduction du JABIRU UL Owners Manual de JABIRU Aircraft Pty Ltd P/No JPOMO4 du 05.12.01

Document protégé par l'article 3 de la loi du 11/03/1957, modifié par la loi n° 85-660 du 03/07/1985

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation écrite de la Sarl B.E.F.S.A.R.C.

ARRET

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

IMPORTANT: Vérifier la pression d'huile moteur. Si vous ne voyez pas la pression d'huile monter au bout de 10 secondes, arrêter le moteur immédiatement et déterminer la cause.

#### 4.3.4 MISE EN ROUTE DU MOTEUR - MOTEUR CHAUD

Procéder comme pour le moteur froid ci-dessus, mais éliminer l'opération 3. Au lieu de celle-ci, gaz ouvert à 1/4.

#### 4.3.5 PRECHAUFFAGE ET CONTROLE FONCTIONNEL

Préchauffage du moteur avec un ralenti rapide de 1 000 / 1 200 tr/mn jusqu'à ce que la température d'huile atteigne 50°C. Durant cette phase le refroidissement de la culasse est insuffisant à cause du flux d'air réduit à travers les cylindres. Il est donc recommandé de na pas raccourcir le temps de réchauffage en faisant tourner le moteur à un régime plus élevé. L'avion devra être place dans le vent pour permettre un refroidissement additionnel. Dès que l'auille aura atteint 50°C, il est possible de faire le point fixe.

### 4.3.6 ACTION VITALES (CHECK LIST)

1 Frein de parking	CONTRÔLER
2 Portes	FERMEES et VERROUILLEES
3 Commandes de vol	LIBRES et DANS LE BON SENS
4 Instruments de vol	REGLES
5 Robinet d'essence	OUVERT
6 <b>Tain -</b>	NEUTRE
7. Volets	Réglés pour le décollage
8 Côntrôle de l'allumage	2 000 tr/mn pendant 10 secondes.
	Couper l'allumage n° 1 et vérifier la
	baïsse des tours.
	Allumage n° 1 sur MARCHE et couper
	l'allumage n° 2 en observant la basse de
	tours moteur.
	La baisse de tours moteur ne doit pas
	excéder 100 tr/mn sur l'un ou l'autre des

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 49

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

		•
		systèmes. Sī la baisse est excessive,
	•	arrêter le moteur et déterminer la raison.
		Allumage n° 2 sur MARCHE
	se charger légèrement en carbon	n système seul, les bougies inactives peuvent e. Pour nettoyer les électrodes, faire tourner
_	le moteur avec les deux allumage deuxième système	s pendant quelques secondes païs vérifier le
9	Point fixe	Monter le régime à 2-850 tr/mn
		Ouvrir les gaz lentement et
		complètement puis vérifier le nombre de
		tours maximal
		Le vent peut influencer, mais 2 850
	- 4-4	tr/mn est une bonne moyenne
	NOTE : Sî le nombre de tr/mn est	înférieur de 150 par rapport à la normale, le
	moteur devra être examiné pour	en déterminer la raison
10	Contrôle du ralentī	Mettre le moteur au ralenti et vérifier
		igù'il tourne sans à coups
		Si le ralenti est trop bas ou que le moteur
		Ane tourne pas rond, la cause doit être
	****	déterminée et corrigée pour éviter la
		possibilité d'une panne moteur en vol
11	Contrôle de préchauffage 🦠	Caz jusqu'à 2 000 tr/mn
	carburateur	Tirer la commande de préchauffage
		carburateur et s'assurer d'une baisse du
		régime puis remettre le préchauffage sur
		froīd
	4.3.7 Decorpace -	
1,4	Volets	1∗ cran
2	Réchauffage carburateur	FROID
3	4 Caz	A FOND
4	Commande de profondeur	SOULEVER la roue avant à 45 KIAS et attendre que l'avion s'envole tout seul (à environ 65 KIAS)

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 4 10

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION:4 (France)

5 75 KIAS jusqu'à la rétraction des volets Vitesse de montée puis 85 KIAS 6 A la fin de la montée, pompe à ARRET essence

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 4 11

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION:4 (France)

Décol	lane	d'un	terrain	court
	laye	u uu	LEI LAII I	COUIL

1	Volets	1- cran
2	Réchauffage carburateur	FROID
3	Freins	SERRES
4	Caz	PLEINE OUVERTURE
5	Freins	LÂCHE
6	Commande de profondeur	LECEREMENT CABRE
7	Vitesse de montée	71 KIAS (jusqu'à ce que tous les obstacles soient dégagés)
8	Volets	RENTRES progressivement en laissant monter la vitesse lentement vers 85 KIAS
	4.3.8 MONTEE EN VOL	
1	Vitesse	85 KIAS
2	Gaz	PLEINE OUVERTURE

NOTE: pendant la montée, surveiller les températures de la culasse et de l'huile pour éviter de dépasser leurs limitée, L'avion à été testé pour assurer un refroidissement suffisant pendant la montée, donc toutes les valeurs excessives peuvent indiquer un défaut de fonctionnement. Si cela se produit, diminuer le taux de montée afin d'augmenter la vitesse pour améliorer le refroidissement.

4.3.9 CROISIERE

1 Puissance	Pas au-dessus de la puissance maximale continue de 3 150 tr/mn 2 800 / 2 900 tr/mn est normal
2 TRIM	REGLER

4.3.10 AVANT L'ATTERRISSAGE

1 CEINTURES DE SECURITE

AJUSTEES ET BOUCLEES

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION:4 (France)

2	Réchauffage du carburateur	Selon la température extérieure
3	Pompe à essence	Selon la température extérieure
	4.3.11 ATTERRISSAGE	
Atterr	īssage Normal	
1	Vitesse	65 KIAS
2	Volets	2 crans (en dessous de 70 klAS)
3	Toucher	TRAIN PRINCIPAL EN PREMIER
4	Après le toucher	BAISSER la roue avant doucement
5	Freins	Utiliser au minimum requis
0.4.4.0	Sanara Causat	
	issage Court	
1	Vitesse	265 KIAS
2	Volets	2 crans (en dessous de 70 KIAS)
3	Gaz	REDURE dès les obstacles dégagés
4	Toucher	TRAIN PRINCIPAL EN PREMIER
5	Freins	Útiliser comme nécessaire
6	Volets	RENTRES sī cela est s'avère plus pratīque
		pour un meilleur freinage
Atterr	issage Raté	
1	Gaz_	PLEINE OUVERTURE (à fond)
2	Réchauffage carburateur	FROID
3	Volets	RETRACTER à 1 cran
4	Vitesse	70 KIAS jusqu'au dégagement des obstades
5	Volets	MAINTENIR 1 cran jusqu'au dégagement des obstacles puis rentrés

#### 4.3.12 APRES L'ATTERRISSAGE

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 4 13

SECTION :4 (France)

1	Volets	RENTRES
2	Pompe à essence	ARRET
3	Réchauffage carburateur 4.3.13 ARRIMAGE DE L'AVION	Froid
1	Radio / intercom.	ARRET
2	Interrupteurs d'allumage	ARRET
3	interrupteur général	ARRET
4	Commandes	BLOQUEES avecla ceinture de sécurité
5	Robinet d'essence	FERME

### 4.4 AUTRES PROCEDURES

#### 4.4.1 AVITAILLEMENT

#### **AVERTISSEMENTS:**

- Ne jamais préparer le carburant dans un secteur où les vapeurs pourraient atteindre le foyer d'allumage. NE PAS FUMER ou provoquer de flammes ou d'étincelles à proximité. Ne jamais ajouter de carburant alors que le moteur tourne.
- N'utiliser que des récipients adaptés au carburant et ne jamais transporter le carburant de façon peu sûre
- Toujours vérifier la contamination du carburant. La contamination est une cause importante de panne moteur. Le meilleur endroit pour éviter la contamination est à la source. Une fois que votre carburant est dans le réservoir, le danger existe. Utiliser un récipient de stockage adapté et propre. Ne pas remplir au-dessus du niveau maximum du réservoir. Tenir compte de l'expansion de l'essence.
- Le moteur est conçu pour utiliser de l'essence aviation et de l'essence sans plomb avec un taux d'octane de 98 ou plus. S'assurer de l'emploi des produits normalisés dans la section 1.
- Toujours relier l'avion à la masse par la borne de masse à côté du bouchon d'essence avant d'enlever celui-ci.
- Avant le premier vol du jour, et après chaque réapprovisionnement en combustible, utiliser un verre et sortir une petite quantité de carburant par la soupape de

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 4 14

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION:4 (France)

vidange rapide du carter de vidange du réservoir de carburant - vérifier l'eau, le dépôts et la contamination.

#### DRAINAGE DE L'EAU DANS LE SYSTEME D'ALIMENTATION DE CARBURANT

Si vous avez un soupçon de présence d'eau dans le réservoir de carburant le procédé suivant doit être suivi :

- Abaisser l'empennage de l'avion et faire faire à celui-ci quelques mouvements d'avant en arrière et de travers en même temps. Répéter jusqu'à dix fois l'opération.
- Vérifier le carter de vidange de réservoir du carburant en prélevant du carburant.
- Si de l'eau est présente, répéter le procédé entièrement jusqu'à être sûr qu'il ne reste plus d'eau dans le réservoir ou dans le système d'alimentation.
- Si un doute persiste toujours, le circuit de carburant de l'avion devra être examiné par une personne qualifiée et entièrement vidangé avant le vol.

#### REMPLISSACE DU RESERVOIR

En remplissant un réservoir presque plein à une pompe à essence, sortir légèrement le bec verseur pour les cinq derniers litres, et raientir la vitesse de débit, car un mouvement de siphon pourrait se créer, qui ferait sortir ces derniers litres jusqu'à ce que l'air soit au-dessus du niveau d'essence. Si cela se produit, refermer rapidement le bouchon d'essence pour casser le siphon.



REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 4 15

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)


#### 4.4.2 ROULAGE

En roulant au sol, il est important que la vitesse et l'utilisation des freins soient gardés à un minimum et que toutes les commandes soient utilisées (voir le diagramme, le schéma roulage au sol 4.1) pour maintenir le contrôle et l'équilibre directionnel.

Le réchauffage carbu doit être sur ARRET pendant toutes les opérations au sol, à moins que le réchauffage soit absolument nécessaire.

Le roulage sur le gravier devra être fait à un régime moteur très bas afin d'éviter l'abrasion et l'endommagement de l'hélice.

NE PAS ACCELERER sur du gravier sous peine d'endommager inélice.



REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 4 16

SECTION:4 (France)

POSITION DES COMMANDES DE VOL AU ROULAGE AVEC VENT




Schéma 4.1 - Roulage avec vent des 4 secteurs

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 4 17

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

#### 4.4.3 ETAT DE L'HELICE

Le gravier est particulièrement nocif pour les bouts de l'hélice à plein régime. Quant des décollages doivent être exécutés sur une surface gravillonnée, il est très important que la commande des gaz soit avancée lentement. Ceci permet à l'avion de commencer à rouler avant que l'hélice tourne trop vite et que le gravier soit soufflé derrière l'hélice plutôt que d'être aspiré. Quand des petits impacts inévitables apparaissent sur l'hélice, ils doivent être impérativement réparés.

#### 4.4.4 DECOLLAGE AVEC VENT LATERAL

Les décollages avec vent latéral fort sont normalement exécutés avec le minimum de volets possible suivant la longueur du terrain, afin de réduire àu minimum l'angle de dérive juste après le décollage. Les ailerons doivent être partiellement braqués dans le vent, l'avion est accéléré à une vitesse légèrement supérieure à la normale. Il suffit alors de décoller complètement et doucement pour empécher un retour sur la piste tout en dérivant. Une fois décollé, exécuter un virage coordonné dans le vent pour corriger la dérive.

#### 4.4.5 CROISIERE

La croisière normale est executée entre 75 et 90 % de la puissance. La croisière continue ne doit pas être supérieure à 3 150 tr/mn. La consommation en vol est estimée alors à 24 litres à l'heure, avec une réserve de 45 minutes, en tenant compte du vent, ce qui aidera à déterminer l'altitude et la puissance les plus favorables pour un voyage donné.

#### 4.4.6 ATTERRISSAGE AVEC VENT LATERAL

La vitesse limite de vent latéral de 14 nœuds a té démontrée avec pleins volets. Cependant, par vent latéral fort, n'utiliser que le minimum de volet conformément à la longueur de bande disponible.

Employer la technique d'aile basse jusqu'au toucher (sur le train principal).

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 4 18

SECTION:4 (France)

#### 4.4.7 REMISE DES GAZ

Lorsque l'avion a atteint la vitesse de sécurité en montée à pleins gaz, réduire les volets d'un cran. Juste après, les volets doivent être complètement rentrés lentement en position haute, tout en permettant à l'avion d'accélérer jusqu'à la meilleure vitesse de montée.

#### 4.4.8 REDUCTION DE BRUIT

L'intérêt accru pour la qualité de notre environnement exige un effort de la part de tous les pilotes pour réduire au maximum la nuisance de bruit auprès du public.

En tant que pilotes, nous pouvons démontrer notre souci pour l'amélioration de l'environnement de vie par l'application des procédures suivantes :

_	1	Radio / intercom. ARRET
_	2	Interrupteurs d'allumage ARRET
	1	Radio / intercom. ARRET
_	2	Interrupteurs d'allumage ARRET

#### 449 HUMIDITE APPARENTE

Là où les vols sont susceptibles d'inclure des opérations en conditions humides ou pluvieuses. l'utilisation du traitement de pare-brise RAIN-x est recommandée. RAIN-x est fourni par JABIRU avec numéro de pièce détachée PM0900.

#### 4.4.10 ARRET DU MOTEUR

Pour couper le moteur, arrêter les interrupteurs d'allumage et l'interrupteur général. Le réchauffage carburateur doit être en position FROID.

REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 4 19

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION :4 (France)

4.4.11 MISE EN ROUTE DU MOTEUR AVEC UNE BATTERIE EXTERNE

Enlever le capot supérieur


Brancher les câbles directement sur les bornes de la batterie, en s'assurant que le positif est au positif et le négatif au négatif

Démarrer comme d'habitude

Arrêter le moteur, enlever les câbles et remonter le capot

#### ATTENTION:

- Les roues doīvent être calées.
- S'assurer que le champs de l'hélice est dégagé.
- S'assurer qu'une personne qualifiée est dans le siège biloté
- Ne pas essayer de remonter le capot quant inélice tourne.



REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 4 20

SECTION 5 (France)

### SECTION 5

### PERFORMANCES

### TABLE DES MATIERES

	William Control of the Control of th	
5.1	DECROCHAGE	2
	5.1.1 VITESSES DE DECROCHAGE	1
	5.1.2 NATURE DE L'AVERTISSEUR DE DECROCHAGE	1
5.2	DISTANCES DE DECOLLAGE ET D'ATTERRISSAGE	3
5.3	VENT DE TRAVERS MAXIMAM POUR LE DECOLLAGE ET L'ATTERRISSACE	3
	The state of the s	

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 5 1

SECTION 5 (France)



### PERFORMANCES

### 5.1 DECROCHAGE

5.1.1 VITESSES DE DECROCHAGE (EN KIAS ET MOTEUR AU RALENTI)

Position des volets

Zéro

cran 2

A LA MASSE MAXIMALE AU DECOLLAGE ET A L'ATTERRISSAGE

60 KTS

**54 KTS** 

**50 KTS** 

5.1.2 NATURE DE L'AVERTISSEUR DE DECROCHAGE

Configuration	Volets	Avertisseur
Moteur arrêté	A Common	Klaxon d'avertissement audible 5 - 8 nœuds
	1 cran 2 crans	avant le décrochage
Pleine puissance	Zéro	Klaxon d'avertissement audible 5 – 8 nœuds
	2 crans	avant le décrochage

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 52

SECTION 5 (France)

### 5.2 DISTANCES DE DECOLLAGE ET D'ATTERRISSAGE

La vitesse de sécurité de décollage est 1,3 Vsi	71 KIAS
Vitesse d'approche (pleins volets)	65 KIAS


La distance de décollage, au niveau de la mer avec passage des 15 metres sans vent et piste plane, sur une surface sèche avec herbe courte, est de 400 mètres.

La distance de décollage et d'atterrissage est donc de 400 mètres fois 1,4 520 mètres.

Cette distance est établie en utilisant la technique normale décrite dans le paragraphe 4.3.7.

Cette distance doit être augmentée de 145 mètres sour chaque mille pieds (1 000') d'altitude pression.

5.3 VENT DE TRAVERS MAXIMAL POUR LE DECOLLAGE ET L'ATTERRISSAGE



REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 53

SECTION 6 (France)



### LISTE DE POIDS, DE CENTRAGE ET D'EQUIPEMENT

### TABLE DES MATIERE

6.1	INTRODUCTION	2
6.2	FICHE DE MASSE DE L'AVION	2
6.3	SYSTEME DE CHARGEMENT	3
	6.3.1 GENERALITES	3
	6.3.2 SYSTEME DE CHARGEMENT ET DE TRIM	3
6.4	LIMITES DE POIDS	6
6.5	LIMITES DE CENTRACE	6
	6.5.1 DETAILS DE CENTRACE D'UN AVION OPERATIONNEL	
6.6	LISTE D'EQUIPEMENTS DE L'AVION	7



REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 6 1

SECTION 6 (France)



### LISTE DE POIDS, DE CENTRAGE ET D'EQUIPEMENT

### 6.1 INTRODUCTION

Cette section contient l'information concernant le poids et le centrage nécessaires pour assurer le chargement correct. Elle enregistre le poids et l'équilibre de l'avion à vide, ainsi que les limitations de masse avion et un système de chargement.

Ces documents doivent se trouver dans le manuel de vol à tout moment.

### 6.2 FICHE DE MASSE DE L'AVION

Numéro d'enregistrement	
Modèle d'avion	
Numéro de sérīe	
Issue	
Date,	
Date d'échéance	

THE MAN TO THE			
	Avion	Vīde	
1	Poids (kilogramme)		
	Bras (millimètre à l'arrière		
	de la réfernce)		
	Moment (kilogramme		
	millimètre		

(Moment égale au poids x bras)

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 6 2

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION 6 (France)

NOTES: L'avion à vide inclut le plein d'huile moteur, le carburant inutilisable (0,5 kilogramme) et (ci besoin) .....kg le poids du lest fixé à l'arête ventrale arrière.

#### 6.3 SYSTEME DE CHARGEMENT

#### 6.3.1 GENERALITES

La méthode de poids et de centrage est donnée dans le diagramme de centrage donné figure 6.1.

Le diagramme est une représentation graphique des calculs de poids et de centrage de l'avion.

L'avion est chargé correctement, si le cas du centrage sans carburant <u>et</u> le cas du centrage au décollage tombent à l'intérieur des lignes bieues du diagramme.

Le diagramme utilise l' « index de centrage poids à vide » pour l'avion et est calculé par la formule suivante :

Index de centrage poids à vide = (poids à vide) (bras à vide)/100

Exemple de calcul de l'index de centrage poids à vide :

Poids à vide 323 kg
Bras à vide 99 mm degrière le CC
Index de centrage 323 99/4000 = 32,0

Le diagramme possede deux fonctions. L'échelle verticale à droite est une méthode graphique permettant de calculer les poids en utilisation de l'avion. L'échelle horizontale en haut du diagramme est une méthode graphique permettant de calculer la position du CG

#### 6.3.2 CALCUL DES POIDS DE DE L'AVION EN UTILISATION

1.1 Utiliser le poids à vide du § 6.2 ci-dessus ou la dernière posée de l'avion, pour entrer l'échelle verticale verte à droite du diagramme

REVISION O DATE: 12.11.1999 Page 6 3

Traduction du JABIRU UL Owners Manual de JABIRU Aircraft Pty Ltd P/No JPOMO4 du 05.12.01

Document protégé par l'article 3 de la loi du 11/03/1957, modifié par la loi n° 85-660 du 03/07/1985

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation écrite de la Sarl B.E.F.S.A.R.C.

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION 6 (France)

- 1.2 Se déplacer horizontalement vers la gauche dans l'échelle rouge « poids sièges avant »
- 1.3 Se déplacer verticalement vers le bas d'une division rouge pour chaque 20 kg placés sur les sièges avant. Marquer le point
- 1.4 Se déplacer horizontalement à partir de ce point vers la gauche dans l'échelle orange « poids sièges arrière »
- 1.5 Se déplacer verticalement vers le bas d'une division pur chaque 20 kg placés sur les sièges arrière. Marquer le point
- 1.6 Se déplacer horizontalement à partir de ce oint vers la gauche dans l'échelle bieue « poids bagages »
- 1.7 Se déplacer verticalement vers le bas d'une division pour chaque 5 kg de bagages.

  Marquer le point
- 1.8 Se déplacer horizontalement à partir de ce point vers la gauche dans l'échelle lilas « quantité de carburant au décollage », marquer, le point Ce oint est « poids sans carburant »
- 1.9 Se déplacer horizontalement vers la gauche à partir du oint « poids sans carburant » et tracer une « ligne poids sans carburant » en travers de l'échelle verte « situation de centrage »
- 1.10 Depuis le point « poids sans carburant » de l'échelle il as, se déplacer verticalement vers le bas d'une division pour châque 16 litres emportés au décollage. Marquer ce point « poids au décollage »
- 1.11 Se déplacer horizontalement vers la gauche et tracer une « ligne poids au décollage » en travers de l'échelle verte « situation de centrage ».

### 6.3.3 Calcul des positions du CG en utilisation

Nota: du fait que le centre de gravité des passagers avant n'est que 3 mm après le foyer, les variations de centrage pour les occupants des sièges avant est négligeable. De ce fait, il n'est pas nécessaire de tenir compte des passagers avant dans l'utilisation du diagramme de centrage.

- 2.1 Entrer le diagramme par l'échelle rouge du haut « poids sièges arrière » en utilisant la valeur de l'a index de centrage poids à vide » calculé précédemment ou bien les dernières pesées de l'avion
- 2.2 Tracer une ligne vers le bas jusqu'à ce qu'elle intercepte une ligne en pente de l'échelle rouge. Marque le point
- 2.3 Calculer le poids placé sur les sièges arrière. Arrondir la valeur au plus proche (10 kg)
- 2.4 Se déplacer horizontalement vers la droite à partir du oint défini en 2.2 d'une ligne pour chaque 10 kg calculés en 2.3 (ex : 60 kg = 6 lignes). Marquer le point

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 64

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400


SECTION 6 (France)

- 2.5 Tracer une ligne verticale de ce point jusqu'à ce qu'elle intercepte une ligne en pente dans l'échelle bleue « poids bagages ». Marque le point
- 2.6 Estimer le poids des bagages. Arrondir à 5 kg
- 2.7 Se déplacer horizontalement vers la droite du point en 2.5 d'une ligne pour chaque 5 km. Marquer le point
- 2.8 Tracer une ligne verticale de ce point jusqu'à ce qu'elle intercepte une ligne en pente dans l'échelle lilas « quantité de carburant ». Marquer le point
- 2.9 Continuer la ligne verticalement jusqu'à ce qu'elle intercepte la ligne « poids sans carburant » tracée en 1.4. Ce point est la « condition poids sans carburant » 🖈
- 2.10 Du point définir en 2.8, se déplacer horizontalement dans l'échelle lilas « quantité de carburant » d'une ligne pour chaque 10 litres de carburant au décollage.

  Marquer le point
- 2.11 De ce point, tracer une ligne verticale jusqu'à ce qu'elle intercepte la ligne « poids au décollage » tracée en 1.8. Ce point est la « condition poids au décollage »

### 6.3.4 Conditions de chargement acceptables


Le chargement est acceptable lorsque la condition « poids sans carburant » et la condition « condition poids au décollage » sont à l'intérieur des lignes bleues du diagramme « situation de centrage



REVISION 0

DATE: 12.11.1999

Page 65



## MBIRU France

## MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION 6

(France)



Figure 6.1 : Calcul de centrage de l'avion

S AVANT UN VOL, LA MASSE ET LE CENTRAGE DE VOTRE APPAREIL VARIENT ET PENVENT FRANCHIR DES LIMITES INCOMPATIBLES AVEC SELON LE POIDS ET L'EMPLACEMENT DES PASSAGERS, DES BACABES ET DE L'ESSENI

VOL LE CENTRE DE GRAVITE RETERA DANS LES LIMITES CENTRACE AINCI QUE LE DIACRAMINE DE CENTRAGE OUI IL EST DONC INDISPENCABLE QUE VOUS REALISIER VOTRE PROPRE FICHE DE J DEVRAT ETRE CONSULTER AVANT CHAQUE VOL AFIN DE VERIFIER QUE I DONNEE PAR LE CONSTRUCTEUR.

# POUR RECAPITULER:

POIDS A VIDE DE VOTRE MACHINE

**VOTRE POIDS** 

E POIDS DE VOTRE PASSAGER

e que 720 grammes ou 0.72 kg) E POIDS DE ESSENCE ( n'oubliez pas qu'un litre d'es

E POIDS DES BAGACES

WASSE TOTAL AUDECOLAGE 700 KG

AR RAPORD A VOTRE DIAGRAMME DE CENTRAGE CONTROLE DE VOTRE CHARGE MAXI ET DI

**BON VOL** 

DATE 42 M.1

REVISION 0

Page 6 7

Document protégé par l'article 3 de la loi du 11/103/1957, modiffé par la loi n° 85-660 du 03/07/1985 AN Aircraft Pty Ltd P/No JPONIO4 du 05, 12.01 Traduction du JABIRU UL Owners Manual de J

Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation écrite de la Sari B.E.F.S.A.R.C.

SECTION 6 (France)

#### **6.4 LIMITES DE POIDS**

Poids maximal au décollage

700 kg

Poids maximal à l'atterrissage 700 kg

### 6.5 LIMITES DE CENTRAGE

### 6.5.1 Détails du centrage de l'avion opérationnel

- Plan de référence

bord d'attaque de l'aile

- Limite avant

99 mm à l'arrière du plan de référence jusqu'à 600 kg

200 mm à l'arrière du plan de référence à 700 kg

la variation est linéaire entre 600 et 700 kg

- Limite arrière

282 mm à l'arrière du plan de référence à tous les poids

- Moyens de calage à l'horizontale

Longitudinal

niveau placé sur le levier de trim

Latéral

niveau placé à travers le fuselage, en avant de la doison pare-feu,

sur les caoûtchous

- Position des sièges avant

- Position des sièges arrière

- Position des bagages

- Position du carburant

12 mm en avant du plan de référence

1 034 mm en arrière du plan de référence

1 570 mm en arrière du plan de référence

451 mm en arrière du plan de référence

REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 6 8

SECTION 6 (France)

### 6.6 LISTE D'EQUIPEMENT D'AVION

Les équipements énumérés dans le tableau ci-dessous ont été adaptés pour l'avion à la fabrication et ont été inclus dans le poids de base de l'avion.

Article générique	Description spécifique d'article
Moteur	Jabiru3300
Hélice	Jabīru Pas fīxe en boīs n°c 00026 2 D60P43
Instruments de vol	
Anémomètre	
Altimètre	
Bîlle	
Boussole	
Variomètre	
Système d'avertissement de décrochage	
Instruments de moteur.	
Compte-tours	
Pression d'huité	
Température d'huile	
Température culasse	
Compteur horaire	
Matériel de communication	
Emetteur récepteur VHF	MICROAIR 760
Ecouteurs x 2	
Intercom	

REVISION O


DATE: 12.11.1999

Page 6 9

### MANUEL D'UTILISATION JABIRU J 400

SECTION 6 (France)

Equipements disease	
Equipements divers	
Coussins	
Poches de carte de porte	
Rideau anti-bruit	
Ceintures de sécurité	
Batterie	
Lest fixe	Défini sur la feuille de pesèe



REVISION O

DATE: 12.11.1999

Page 6 10